



Video tutorial

Manual combinación Digital LG BASIC/DB

Clave de fabrica usuario administrador

- 123456

Proceso de apertura

1. Para abrir introduzca un código valido de 6 dígitos (administrador o usuario – por cada número que digite se encenderá el led intermedio y se escuchara un bip). Si escucha un bip doble el código es válido o un bip largo si el código no es válido. En caso de escuchar más de 4 bip se requiere cambiar la batería.
2. Mueva el teclado a la derecha hasta el tope.
3. Mueva la palanca de apertura (Tiene tres segundos para abrir, en caso contrario tendrá que digitar de nueva cuenta su código).

Proceso de cambio de clave

- Introduzca el código a cambiar y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Presione la tecla “0” e ingrese el nuevo código dos veces.

Para crear el código usuario

- Introduzca el código administrador y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Presione la tecla “1” e ingrese el nuevo código de usuario dos veces.

Para borrar el código de usuario

- Introduzca el código administrador y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Presione la tecla “3” y se elimina el código de usuario.

Para configurar o reconfigurar el tiempo de retardo

- Introduzca el código administrador y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Presione la tecla “9” e ingrese el tiempo de retardo de apertura y los valores de tiempo de confirmación en minutos de código para abrir (es decir, 0305 significa 3 minutos de tiempo de retardo de apertura y 5 minutos de tiempo de confirmación de código para abrir). Confirme el tiempo de retardo de apertura y tiempo de confirmación de código para abrir.

Para eliminar el tiempo de retardo

- Inicie tiempo de retardo y cuando entre en tiempo de confirmación de código para abrir, introduzca el código administrador y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido presionando la tecla “9” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el tiempo de retardo de apertura y los valores de tiempo de confirmación de código para abrir en minutos a 0001 y confirme 0001.

Nota: En caso de ingresar 4 códigos erróneos la cerradura se bloqueará por 5 minutos.

BTVMexicana S.A. de C.V.

Av. La Llave #2020, Parque Industrial Perisur, Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 45615

Teléfono: 33 9690 7000

Página web: www.btvmx.com

Contacto para venta de productos: ventas@btvmx.com

v 1



Video tutorial

Manual combinación Digital LG BASIC/DB

Clave de fabrica usuario administrador

- 123456

Proceso de apertura

1. Para abrir introduzca un código valido de 6 dígitos (administrador o usuario – por cada número que digite se encenderá el led intermedio y se escuchara un bip). Si escucha un bip doble el código es válido o un bip largo si el código no es válido. En caso de escuchar más de 4 bip se requiere cambiar la batería.
2. Mueva el teclado a la derecha hasta el tope.
3. Mueva la palanca de apertura (Tiene tres segundos para abrir, en caso contrario tendrá que digitar de nueva cuenta su código).

Proceso de cambio de clave

- Introduzca el código a cambiar y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Presione la tecla “0” e ingrese el nuevo código dos veces.

Para crear el código usuario

- Introduzca el código administrador y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Presione la tecla “1” e ingrese el nuevo código de usuario dos veces.

Para borrar el código de usuario

- Introduzca el código administrador y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Presione la tecla “3” y se elimina el código de usuario.

Para configurar o reconfigurar el tiempo de retardo

- Introduzca el código administrador y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Presione la tecla “9” e ingrese el tiempo de retardo de apertura y los valores de tiempo de confirmación en minutos de código para abrir (es decir, 0305 significa 3 minutos de tiempo de retardo de apertura y 5 minutos de tiempo de confirmación de código para abrir). Confirme el tiempo de retardo de apertura y tiempo de confirmación de código para abrir.

Para eliminar el tiempo de retardo

- Inicie tiempo de retardo y cuando entre en tiempo de confirmación de código para abrir, introduzca el código administrador y mantenga presionado el ultimo digito hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido presionando la tecla “9” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el tiempo de retardo de apertura y los valores de tiempo de confirmación de código para abrir en minutos a 0001 y confirme 0001.

Nota: En caso de ingresar 4 códigos erróneos la cerradura se bloqueará por 5 minutos.

BTVMexicana S.A. de C.V.

Av. La Llave #2020, Parque Industrial Perisur, Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 45615

Teléfono: 33 9690 7000

Página web: www.btvmx.com

Contacto para venta de productos: ventas@btvmx.com

v 1