



Video tutorial

Manual combinación Digital UR20-40

Clave de fabrica usuario administrador

- 123456

Proceso de apertura

1. Para abrir introduzca un código valido de 6 dígitos (administrador o usuario – por cada número que digite se encenderá el led intermedio y se escuchara un bip). Si escucha un bip doble el código es válido o un bip largo si el código no es válido. En caso de escuchar más de 4 bip se requiere cambiar la batería.
2. Mueva la palanca de apertura (Tiene tres segundos para abrir, en caso contrario tendrá que digitar de nueva cuenta su código).

Proceso de cambio de clave

- Mantenga presionado la tecla “0” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código actual a cambiar del administrador o usuario e ingrese el nuevo código dos veces.

Para crear o sobreescibir el código usuario

- Mantenga presionado la tecla “1” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código de administrador e ingrese el nuevo código de usuario dos veces.

Para borrar el código de usuario

- Mantenga presionada la tecla “3” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código administrador y se elimina el código de usuario.

Para configurar o reconfigurar el tiempo de retardo

- Mantenga presionado la tecla “9” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código administrador. Ingrese el tiempo de retardo de apertura y los valores de tiempo de confirmación en minutos de código para abrir (es decir, 0305 significa 3 minutos de tiempo de retardo de apertura y 5 minutos de tiempo de confirmación de código para abrir). Confirme el tiempo de retardo de apertura y tiempo de confirmación de código para abrir.

Para eliminar el tiempo de retardo

- Inicie tiempo de retardo y cuando entre en tiempo de confirmación de código para abrir mantenga presionado la tecla “9” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código administrador. Ingrese el tiempo de retardo de apertura y los valores de tiempo de confirmación de código para abrir en minutos a 0001 y confirme 0001.

Para restablecer los valores a fábrica de usuarios

- Mantenga presionado la tecla “0” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código administrador. Ingrese seis veces el dígito 5. Confirme seis veces el dígito 5.

Prueba de funcionalidad de dígitos

- Mantenga presionado la tecla “5” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Introduzca la secuencia de teclas del 1 al 0. Un bip doble después de cada tecla confirmara que todas las teclas operan de manera correcta
- Nota: En caso de ingresar 4 códigos erróneos la cerradura se bloqueará por 5 minutos.

BTVMexicana S.A. de C.V.

Av. La Llave #2020, Parque Industrial Perisur, Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 45615

Teléfono: 33 9690 7000

Página web: www.btvmx.com

Contacto para venta de productos: ventas@btvmx.com

v1



Video tutorial

Manual combinación Digital UR20-40

Clave de fabrica usuario administrador

- 123456

Proceso de apertura

1. Para abrir introduzca un código valido de 6 dígitos (administrador o usuario – por cada número que digite se encenderá el led intermedio y se escuchara un bip). Si escucha un bip doble si código es válido o un bip largo si el código no es válido. En caso de escuchar más de 4 bip se requiere cambiar la batería.
2. Mueva la palanca de apertura (Tiene tres segundos para abrir, en caso contrario tendrá que digitar de nueva cuenta su código).

Proceso de cambio de clave

- Mantenga presionado la tecla “0” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código actual a cambiar del administrador o usuario e ingrese el nuevo código dos veces.

Para crear o sobreescibir el código usuario

- Mantenga presionado la tecla “1” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código de administrador e ingrese el nuevo código de usuario dos veces.

Para borrar el código de usuario

- Mantenga presionada la tecla “3” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código administrador y se elimina el código de usuario.

Para configurar o reconfigurar el tiempo de retardo

- Mantenga presionado la tecla “9” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código administrador. Ingrese el tiempo de retardo de apertura y los valores de tiempo de confirmación en minutos de código para abrir (es decir, 0305 significa 3 minutos de tiempo de retardo de apertura y 5 minutos de tiempo de confirmación de código para abrir). Confirme el tiempo de retardo de apertura y tiempo de confirmación de código para abrir.

Para eliminar el tiempo de retardo

- Inicie tiempo de retardo y cuando entre en tiempo de confirmación de código para abrir mantenga presionado la tecla “9” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código administrador. Ingrese el tiempo de retardo de apertura y los valores de tiempo de confirmación de código para abrir en minutos a 0001 y confirme 0001.

Para restablecer los valores a fábrica de usuarios

- Mantenga presionado la tecla “0” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Ingrese el código administrador. Ingrese seis veces el dígito 5. Confirme seis veces el dígito 5.

Prueba de funcionalidad de dígitos

- Mantenga presionado la tecla “5” hasta que suene dos veces un bip y el led intermedio permanezca encendido. Introduzca la secuencia de teclas del 1 al 0. Un bip doble después de cada tecla confirmara que todas las teclas operan de manera correcta
- Nota: En caso de ingresar 4 códigos erróneos la cerradura se bloqueará por 5 minutos.

BTVMexicana S.A. de C.V.

Av. La Llave #2020, Parque Industrial Perisur, Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 45615

Teléfono: 33 9690 7000

Página web: www.btvmx.com

Contacto para venta de productos: ventas@btvmx.com

v1